



Pinzas para extracción de rodamientos, toma por el interior

EX-137-20

EX-137-...

SAM Herramientas

Polígono Ipertegui II, N 55
31160 Orcoyen (Navarra) - España
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

Fotos y textos no contractuales. No desechar en la vía pública. Documento generado el 2024-05-07 06:22:25





DESCRIPCIÓN

Pinzas para extracción de rodamientos, toma por el interior

Toma por el orificio fresado de la pieza a extraer. 2 posibilidades de utilización :- Con extractores de tirantes EX-137S... (véase el catálogo SAM SF4).- Con la masa de inercia EX-137-M... (véase más adelante). Las pinzas EX-137-40 a EX-137-60 se utilizan con el adaptor EX-137-A1 (Servicio técnico posventa).

DATOS ESPECÍFICOS

Designación	PINZA EXTRACTOR DE INTERIORES
Referencia comercial	EX-137-20
L (mm)	110
Peso (g)	100

SAM Herramientas

Polígono Ipertegui II, N 55
31160 Orcoyen (Navarra) - España
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>



Usar con masa	EX 137 M2
Usado con horca	EX 137 S1
Par de extracción (CNm)	40
Capacidad (mm)	20 à 25
Garantía	O

Garantía aplicada**O | Garantía SAM OUTIL**

Garantía sin limitación de duración, sobre las herramientas utilizadas en condiciones normales.

[>> Más información](#)

SAM Herramientas

Polígono Ipertegui II, N 55
31160 Orcoyen (Navarra) - España
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

