



Fusible de booster de 500A de cobre para familia BST-...

BST-FUSE2
BST-FUSE...

SAM Herramientas

Poligono Ipertegui II, N 55
31160 Orcoyen (Navarra) - España
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

Fotos y textos no contractuales. No desechar en la vía pública. Documento generado el 2024-04-26 21:00:18



**DESCRIPCIÓN****Fusible de booster de 500A de cobre para familia BST-...**

Pieza de repuesto para el arrancador BST-12A y BST-12-24A.

FUSIBLE BST: fusible situado en el cuerpo del arrancador.

BST-FUSE2 : fusible situado bajo el clip rojo del arrancador.

DATOS ESPECÍFICOS

Designación	FUSIBLE DE BOOSTER DE ARRANQUE - 500A - NUEVO
Referencia comercial	BST-FUSE2
Peso (kg)	0.018

SAM Herramientas

Polígono Ipertegui II, N 55
31160 Orcoyen (Navarra) - España
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>



Garantía	C
----------	---

Garantía aplicada

C | Consumible

Los productos de esta categoría no se cambian y están vinculados a un fenómeno de desgaste normal.

[>> Más información](#)

SAM Herramientas

Polígono Ipertegui II, N 55
31160 Orcoyen (Navarra) - España
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

Fotos y textos no contractuales. No desechar en la vía pública. Documento generado el 2024-04-26 21:00:18

